



Kiilto Pro MD Block S

Maskindiskmedel



Högekcentrerat kompakt maskindiskmedel för storköksdiskmaskiner. Utformat för att effektivt lösa alla beläggningar av kalk, fett, stärkelse och protein.

Användningsområde	Anpassat för diskgodset av glas, porslin, rostfritt och plas. Ej för aluminium och koppargods.
Produktegenskaper	Löser effektivt alla beläggningar av kalk, fett, stärkelse och protein. Produkter är fri från fosfat och NTA.
Bruksanvisning	Fördiska diskgodset i högst +35 °C varmt vatten före själva diskningen. Placera diskgodset i rätt slags diskorg med den smutsiga sidan mot diskstrålen så att allt diskgodset träffas av strålen. Dosering av diskmedel från 0,1 g/liter då vattnets hårdhet är 0–6 °dH. Dosering från 0,3 g/liter då vattnets hårdhet är över 6 °dH. Diskning sker med diskmedelslösning som har en temperatur om ca 60–65 °C. Diska i den lägsta temperaturen som garanterar ett rent resultat och disk så fulla maskiner som möjligt. Undvik att över- eller underskrida den rekommenderade doseringen.
Obs	Använd skyddsutrustning, skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs anvisningar i säkerhetsdatabladet.
pH konzentrat	14.0 starkt alkalisk
Densitet	1.5
Förvaring	Mörkt och svalt utrymme.
Utseende och doft	Fast, vit
Tillverkningsland	SVERIGE
Användar- och miljösäkerhet	Produkten är biologiskt nedbrytar. Samtliga råvaror är miljövänliga.
Förpackningsmaterial	Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpackningen sorteras som farligt avfall.

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

4 x 5 kg

104020

7331964040409

Solid



Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.